

## **Elektrischer Multifunktions-Pizza-Maker**

### **Bedienungsanleitung**

LIEBER KUNDE,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sowie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese an jeden weiter, der das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt erwerben sollte.

#### **Verwendungszweck:**

Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten oder ähnlichen Bereichen gedacht, wie beispielsweise:

- Personalküchen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Umgebungen mit Wohncharakter und
- Bed & Breakfast-Umgebungen.

#### **Sicherheitshinweise:**

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Das Gerät muss auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es umgefallen ist, Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder wenn es undicht ist.

Es ist unbedingt erforderlich, das Gerät stets sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt. Um sich vor einem elektrischen Schlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie Ersatzteile auswechseln oder Wartungsarbeiten durchführen.

Achten Sie darauf, dass das Gerät in einer trockenen Umgebung gelagert wird. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht über die Tischkante oder den Tresen hängt, keine heißen Oberflächen berührt und sich nicht in der Nähe von Vorhängen befindet. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in der Nähe eines (mit Wasser gefüllten) Waschbeckens. Falls das Gerät ins Wasser fällt, fassen Sie es unter keinen Umständen direkt an, sondern ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose.

### **Besondere Pflege:**

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt und erhalten Anweisungen zum Gebrauch des Geräts von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Kinder sollten jederzeit beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für den Schaden verantwortlich gemacht werden.

Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogeräts zu schützen, achten Sie bitte darauf, dass Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen. Wählen Sie einen Aufbewahrungsort für das Gerät, an dem Kinder es nicht greifen können. Achten Sie auch darauf, dass das Kabel nicht nach unten hängt.

### **Vor der ersten Verwendung:**

Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus dem Karton, entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie sowie den Kunststoff von dem Gerät. Reinigen Sie die Heizplatte vor dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und wischen Sie die Antihafbeschichtung mit Speiseöl ab.

### **Verwendung:**

Wickeln Sie das Kabel vor dem Einstecken vollständig ab. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an (Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen - Spannung 220-240V 50/60Hz).

Schalten Sie den Schalter ein, die Kontrollleuchte leuchtet auf, d.h. das Gerät heizt vor. Es gibt eine obere Taste/untere Taste, um die Heizplatte separat zu steuern. Sie können auch die beiden Tasten gleichzeitig betätigen.

Das Gerät verfügt über ein automatisches Temperatursystem. Wenn die Temperatur zu hoch ist, schaltet sich das Gerät von selbst aus und die Lampe erlischt. Wenn die Temperatur auf ein gewisses Maß sinkt, schaltet sich das Gerät wieder ein und die Kontrollleuchte leuchtet wieder auf. Die Temperatur wird sich auf diese Weise immer wieder automatisch regulieren, um die Temperatur zum Kochen konstant zu halten. Berühren Sie die Heizplatte und die Oberfläche des Pizza-Makers nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist, um Verbrennungen zu vermeiden.

Beim Kochen bitte keine Messer oder Eisenwaren zum Schneiden von Lebensmitteln auf der Heizplatte verwenden. Verwenden Sie einen Holz- oder Plastikspatel, um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen. Wenn das Öl überläuft, wischen Sie es bitte schnell ab, um zu vermeiden, dass das Öl in den Pizza-Maker läuft und das Gerät beschädigt. Während des Kochens kann das Gerät aufgrund von Temperaturschwankungen Geräusche machen, dies ist ein normales Phänomen.

Bitte gießen Sie das Öl nach dem Kochen von der Platte ab. Verwenden Sie das klare Öl vor dem Kochen.

**Reinigung:**

Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts zunächst das Kabel aus der Steckdose. Nachdem die Heizplatten kalt geworden sind, verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder Küchenreiniger, um die Platten zu reinigen. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine giftigen oder scheuernden Reinigungsmittel wie Benzin, Scheuerpulver oder Lösungsmittel. Normaler Küchenreiniger oder Geschirrspülmittel mit Wasser ist ausreichend. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und reinigen Sie das Gerät niemals in der Spülmaschine.

**Technische Daten:**

Modell: YL-30A

Stromzufuhr: 220-240V 50/60Hz

Stromverbrauch: 1200W