

PTC TURM HEIZUNG

homesmart

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell-Nr. PTC-2075L



BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF
WARNUNG: LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH
SORGFÄLTIG DURCH.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Kinder im Alter von 3 und weniger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.

ANMERKUNGEN:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Ofen benutzen.
2. Es ist strengstens untersagt, den Stecker einzustecken oder abzuziehen, anstatt den Netzschalter ein- oder auszuschalten.
3. Benutzen Sie diesen Heizlüfter nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Swimmingpools.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
5. Es ist strengstens untersagt, dieselbe Steckdose mit einem anderen großen Elektrogerät zu verwenden.
6. Bitte ziehen Sie den Stecker, wenn niemand in der Nähe ist.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es leicht zu einem Stromschlag kommen oder umfallen kann.
8. Sollte etwas mit dem Heizgerät nicht in Ordnung sein, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus, ziehen Sie den Stecker und schicken Sie es zum Kundendienst.

2

9. Warnung: Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Gerät nicht ab. The meaning of figure



in der Kennzeichnung steht "WARNUNG: NICHT ABDECKEN".

10. Der Heizstrahler darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose platziert werden.
 11. Beim Ein- und Ausschalten ist ein leichtes Geräusch zu hören. Das ist normal, da sich das Material beim Erhitzen ausdehnt und beim Abkühlen wieder zusammenzieht, bitte machen Sie sich keine Sorgen.
 12. Das gebrauchte Heizelement wurde speziell behandelt und hat eine lange Lebensdauer. Bitte verwenden Sie kein anderes Heizelement anstelle des Heizelements.
 13. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
 14. **WARNUNG:** Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum allein zu verlassen, es sei denn, Sie werden ständig beaufsichtigt.
 15. Benutzen Sie diesen Heizofen nicht, wenn er heruntergefallen ist.
 16. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
 17. Benutzen Sie den Heizstrahler auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche oder befestigen Sie ihn an der Wand, falls erforderlich.
 18. **WARNUNG:** Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder anderes brennbares Material mindestens 1 m vom Luftauslass entfernt.
- Achten Sie darauf, dass sich in der Fernbedienung eine Knopf-Batterie befindet.



WARNING

20.1

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen.

Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe.

20.2 Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

20.3 Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht von Erwachsenen auszutauschen

20.4 Schließen Sie die Batterien nicht kurz

3

- 20.5 Erhitzen Sie Batterien nicht
 - 20.6 Nehmen Sie die Batterien aus der Ausrüstung heraus, wenn diese für längere Zeit nicht benutzt werden soll es sei denn, es handelt sich um einen Notfall
 - 20.7 Wählen Sie immer die richtige Größe und den richtigen Typ von Batterien, die für den beabsichtigten Gebrauch am besten geeignet sind.
- Die mit der Ausrüstung gelieferten Informationen zur Auswahl der richtigen Batterien sollten zum Nachschlagen aufbewahrt werden.
- 20.8 Reinigen Sie die Batteriekontakte und auch die Kontakte der Ausrüstung vor dem Einsetzen der Batterie.
 - 20.9 Vergewissern Sie sich, dass die Batterien in Bezug auf die Polarität (+ und -) korrekt eingesetzt sind.
 - 20.10 Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend.
 - 20.11 Zerlegen Sie die Batterien nicht
 - 20.12 Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, außer unter den Bedingungen einer genehmigten und kontrollierten Verbrennung
 - 20.13 Batterien können über die kommunale Müllentsorgung entsorgt werden, sofern keine anderslautenden örtlichen Vorschriften
- gegenteilige Vorschriften bestehen.

Einführung

- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Heizlüfter benutzen, damit Sie ihn richtig einsetzen können.
 - Bitte halten Sie sich gut an diese Anleitung.
- Kurze Einführung in das Produkt:**
Der Heizlüfter dieser Serie verwendet die PTC-Heiztechnologie, hat einen hohen Heizwirkungsgrad, eine zentralisierte Heizung und ist vielseitig einsetzbar.

Kurze Einführung in das Produkt:

Der Heizlüfter dieser Serie verwendet die PTC-Heiztechnologie, hat einen hohen Heizwirkungsgrad, eine zentralisierte Heizung und ist vielseitig einsetzbar.

4

Technische Parameter:

Model	Bemessungsleistung	Nennspannung	Frequenz	KLASSE
PTC-2075L	2000W	220-240V~	50-60Hz	II

1. Schalten Sie den Netzschalter ein, LED-Anzeige "--"; siehe Abbildung 1.1
2. Drücken Sie " " wie folgt: Ein(Standby), LED-Anzeige Umgebungstemperatur, AUS(Ventilator läuft noch 30 Sekunden weiter, wenn Sie das Gerät nach dem Aufheizen ausschalten, LED-Anzeige "--"), siehe Abbildung 2.1:
Hinweis: Drücken Sie nur " " auf ON (Standby, LED-Anzeige Umgebungstemperatur), dann können Sie das Heizen, die Temperatureinstellung und das Flambieren starten.
3. Drücken Sie " " wie folgt: Lüfter in Betrieb, niedrige Hitze (1400W), hohe Hitze (2000W), Heizen stoppen (Lüfter arbeitet noch 30 Sekunden lang, LED-Anzeige Umgebungstemperatur, Standby): siehe Bild 3.1-3.3
5. 4. Drücken Sie " " wie folgt: Flamme EIN, Flamme AUS: siehe Abbildung 4.1
6. Drücken Sie " " : um den Timer wie folgt einzustellen: 1H,2H,3H,...8H: Siehe Abbildung 5.1-5.3
7. Drücken Sie " " : zum Einstellen von SWING ON, SWING OFF: siehe Abbildung 6.1
8. Drücken Sie " " zum Einstellen der Temperatur, Temperaturbereich: 18-45°C: Siehe Bild 7.1-7.2
9. 7.1 Wenn Sie die Temperatur mit der Fernbedienung einstellen, 7.1.1 Drücken Sie " " auf der Fernbedienung zuerst, 7.1.2 Drücken Sie dann "+" "-", um die Temperatur einzustellen.
Hinweis: Wenn Sie im Modus "Temperatur einstellen" die Temperatur erneut einstellen möchten, brauchen Sie nur "+" und "-" zu drücken, um die Temperatur einzustellen.
10. Zum Beispiel beträgt die Umgebungstemperatur 25°C. Siehe Abbildung 8.1
Wenn die eingestellte Temperatur gleich oder niedriger als die Umgebungstemperatur ist, hört das Gerät auf zu heizen. Siehe Abbildung 8.2-8.3
Wenn die eingestellte Temperatur 1-2°C höher ist als die Umgebungstemperatur, heizt das Gerät weniger stark. Siehe Abbildung 8.4-8.5
Die eingestellte Temperatur ist höher oder gleich der Umgebungstemperatur+3°C, das Gerät heizt stark. Siehe Abbildung 8.6
11. Wenn das Gerät um 50 Grad gekippt wird, wird der Strom automatisch abgeschaltet.
Die Funktionsweise der Fernbedienung ist die gleiche
Hinweis: Die Anzeige leuchtet, wenn die entsprechende Funktion aktiv ist.

5

1.1 -- 2.1 28 3.1 28 3.2 28 3.3 28
4.1 0H 5.1 1H 5.2 2H 5.3 3H 6.1 25
7.1 18 7.2 45 8.1 25 8.2 25 8.3 24
8.4 26 8.5 27 8.6 28

6. wenn Sie den Konvektor nicht mehr benutzen, schalten Sie alle Schalter aus und ziehen Sie dann den Stecker heraus.
7. wenn Sie den Konvektor bewegen möchten, schalten Sie bitte die Schalter aus, ziehen Sie den Stecker und fassen Sie den Griff auf der Rückseite des Konvektors an.

Pflege:

1. Vergewissern Sie sich bitte, dass der Stecker gezogen ist, bevor Sie den Konvektor reinigen.
2. Verwenden Sie kein Wasser, um den Heizkörper zu reinigen. Sie können ihn mit einem weichen, feuchten Tuch und etwas neutralem Reinigungsmittel reinigen. Bitte verwenden Sie keine anderen Lösungsmittel wie Benzol.

6

3. Der Heizlüfter muss verwendet oder gelagert werden, nachdem er abgekühlt und vollständig getrocknet ist.
4. Wenn Sie den Heizlüfter nicht mehr benutzen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort in einem rostfreien Polybeutel, wobei die Originalverpackung bevorzugt wird.



Informationen zur Garantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des Landes, in dem der Kunde seinen Wohnsitz hat, mit einer Mindestdauer von 1 Jahr, beginnend mit dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wurde.

Die Garantie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler ab.

Die Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden. Bei Inanspruchnahme der Garantie muss die Original-Kaufrechnung (mit Kaufdatum) vorgelegt werden.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- Normalem Verschleiß und Abnutzung
- Unsachgemäße Verwendung, z.B. Überlastung des Geräts, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
- Gewaltanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht wurden, z.B. Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichtbeachtung der Installationsanweisungen
- Teilweise oder vollständig zerlegtes Gerät

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

7