

# SOLAR-WANDLEUCHE BEDIENUNGSANLEITUNG



Modus 1: Personen, die im Dunkeln gehen, Induktionszyklus 20 Sekunden (siehe Licht aus)

Modus 2: Personen, die bei schwachem Licht gehen, Induktionszyklus 20 Sekunden (siehe Licht aus)

Personen, die bei Licht gehen (siehe Licht aus)

BOOT-MODUS: Ein rotes Licht blinkt alle eine Sekunde.

FERNBETRIEB MODUS VOLLSTÄNDIGE HELBIGKEIT (1 Blendmodus)

MODUS 125% HELBIGKEIT (2 LICHTMODI)

MODUS 250% HELBIGKEIT (3 BLITZMODI)

FLASH (7,6 Hz), SOS und OFF (Reichweite 7-8 m)

Solar-Lademodus: rotes Licht an

1. Stellen Sie das Produkt vor der ersten Benutzung einige Stunden lang in direktem Sonnenlicht auf.

2. Wird das Produkt längere Zeit nicht benutzt, laden Sie es bitte einen Tag lang an einem sonnigen Ort auf, um die Funktionsfähigkeit des Akkus zu erhalten.

3. Wenn das Produkt unter günstigen Wetterbedingungen verwendet wird, erhöhen sich die Ladeeffizienz und der Wirkungsgrad. Dies liegt an der höheren Umwandlungsrate der Solarenergie.

4. Das Produkt schaltet sich nicht ein, wenn Tageslicht oder andere Lichtquellen vorhanden sind, wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist.

5. Damit das Solarpanel das Sonnenlicht vollständig absorbieren und seine Betriebszeit verlängern kann, sollte das Produkt an einem Ort mit viel Sonnenlicht installiert werden.

6. Der Winkel und die Richtung des Lichts sollten optimiert werden, und es wird empfohlen, das Produkt in einer Höhe von 2 bis 3 Metern zu installieren.

7) Im Winter oder bei geringer Sonneneinstrahlung wird die Verwendung von Modus 1 empfohlen.

Art der Anwendung:

1. Lampe beim Aufladen in direktes Sonnenlicht stellen.

2. Stärkeres Sonnenlicht kann in Solarenergie umgewandelt werden.

3. Praktischer ist die Verwendung einer Fernbedienung.

