

SPEZIFIKATION

Modell-Nr.: MGD01

Eingang: 220–240 V, 50/60 Hz

Leistung: 1 x max. 12 W E27

Schließen Sie die Lampe nicht an die Stromversorgung an, solange sie noch verpackt ist. Vermeiden Sie Beschädigungen am Isolationsdraht. Wenn die Lampe nicht aufleuchtet, überprüfen Sie bitte, ob die Glühbirne richtig in der Halterung eingesetzt ist.

Wenn das flexible Außenkabel oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller, seinem Wartungsdienst oder einer Person mit gleichwertiger Qualifikation ersetzt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.

Bitte seien Sie beim Umgang mit dem Artikel besonders vorsichtig, nachdem Sie den Strom ausgeschaltet haben. Lampenschirm und Glühbirne könnten heiß sein.

Verwenden Sie diese Lampe nicht im Freien, in Kontakt mit Wasser oder an feuchten Orten.

NUR FÜR DEN INNENBEREICH

So tauschen Sie eine Glühbirne aus:

Stellen Sie sicher, dass die Lampe nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die Glühbirne sollte herausgeschraubt und durch eine neue zum Einschrauben ersetzt werden.

Bitte verwenden Sie nur Ersatzlampen des gleichen Typs wie auf der Verpackung angegeben (LED 12 W MAX).

GLÜHBIRNE NICHT ENTHALTEN

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



SPECIFICATION

Model No.: MGD01

Input: 220~240V, 50/60Hz

Power: 1*Max 12W E27

Do not connect the lamp to the power supply while the lamp is still in its packaging.

Avoid any damage on the insulation wire. If the lamp does not light up, please verify that the bulb is correctly inserted in the support.

If the flexible cable external or the cord of this luminary is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer, his service of maintenance or any person of equivalent qualification, this in order to avoid any risk.

Please take extra care when handling item after turning off the power. Lamp shade and bulb might be hot.

Do not use this lamp outdoors, in contact with water neither in humid places.

INTERIOR USE EXCLUSIVELY

How to replace a bulb:

Make sure the lamp is not connected to the power supply The bulb should be unscrewed out and replaced by new one to screw in.

Please, use only spare bulbs of the same type as the one indicated on the packaging (LED 12W MAX)

BULB NOT INCLUDED

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervise on or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

