

COB-TISCHLEUCHE

BEDIENUNGSANLEITUNG:


Jede Lampe benötigt 3 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Batteriefachdeckel öffnen
- 3 AA-Batterien einlegen
- Batteriefachdeckel wieder schließen
- 200 Lumen für eine Tischleuchte

Der Ein-/Aus schalter hat folgende Funktionen :

Einmal drücken – Licht an .

Zweimaliges Drücken schaltet das Licht aus.



BATTERIE-WARNUNG::

- Das Entfernen und Ersetzen von Batterien sollte von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Nicht versuchen, Batterien zu laden, die nicht wieder aufladbar sind.
- Leere Batterien aus dem Produkt entfernen
- Leere Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers entsorgen und niemals ins Feuer werfen.
- Entferne die Batterien aus dem Produkt, wenn es für längere Zeit gelagert werden soll.
- Verwende nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs.
- Mische nicht alte (gebrauchte) und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs, z. B. wiederaufladbare Batterien und Alkalibatterien.
- Batteriebetriebene Produkte nicht an die Hauptstromversorgung oder separate Stromversorgungen anschließen und keinen Teil des Produkts an die Hauptstromversorgung anschließen. Die Pole der Batterie nicht kurzschließen.

MADE IN CHINA