

---


# INSTRUCTIONS

---




-  KALTES WEISS
-  WARMES WEISS
-  WARMES GELB

Farbe einstellen, einmal leicht berühren für weiße Farbe, neutrales Licht; warme Farbe.



**EIN / AUS**

Einmal drücken, um das Licht einzuschalten, ein zweites Mal drücken, um das Licht auszuschalten.



**DIMMELBARES LICHT**

Stellen Sie die Helligkeit des Lichts durch langes Drücken der Taste ein, um einen warmen Farbverlauf zu erhalten.

---