

# ARC BBQ-FEUERZEUG MIT USB-ANSCHLUSS

## Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung gehört zu dem Produkt "ARC BBQ Light". Es enthält wichtige Informationen über die richtige Verwendung des Geräts. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch und werfen Sie sie nicht weg. Wenn Sie den Artikel weitergeben, geben Sie auch die Gebrauchsanweisung weiter.

### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Es ist ein kompaktes Feuerzeug für Kerzen, Zigaretten, etc. Es ist eine Alternative zu herkömmlichen Gasfeuerzeugen. Dieses Produkt sollte von Kindern ferngehalten und nur von verantwortungsvoll handelnden Personen verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

### Sicherheitshinweis: Achtung !!

- Dieses Gerät wird wie ein klassisches Feuerzeug heiß. Achten Sie darauf, dass es nicht mit der Haut, Körperteilen oder brennbaren Materialien in Berührung kommt. Berühren Sie niemals den Lichtbogen, da dies zu Verbrennungen durch einen Stromschlag führen kann!
- Halten Sie die Einschalttaste nie länger als 7 Sekunden gedrückt.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur zum Anzünden von Kerzen, Zigaretten usw. verwendet wird und nicht gegen Menschen, Tiere oder andere Gegenstände eingesetzt wird.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Explosionen/Verätzungsgefahr führen. Beschädigte Batterien können Verätzungen verursachen, wenn sie mit der menschlichen Haut in Berührung kommen.
- Bauen Sie den Artikel nicht zusammen.
- Werfen Sie den Artikel oder Teile davon niemals ins Feuer.
- Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturschwankungen, Hitze/Kälte, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus.
- Von Kindern fernhalten. Dies ist kein Spielzeug!
- Nicht verwenden, wenn der Artikel oder Teile davon beschädigt sind.
- Lagern Sie es an einem sauberen und trockenen Ort.
- Um eine 100%ige Akkukapazität zu erhalten, sollte der Artikel alle 6 Monate aufgeladen werden. Der Akku verliert an Kapazität, wenn er ohne Aufladung gelagert wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit Originalzubehör.
- Bringen Sie dieses Produkt niemals an sicherheitsempfindliche Orte wie Flughäfen, Konzerte usw. mit, da die Sicherheitskräfte die Funktion als Teaser interpretieren könnten, obwohl sie nur zur Beleuchtung gedacht ist. Es kann keine Haftung für beschlagnahmte Gegenstände und/oder rechtliche Schritte oder Personenschäden übernommen werden.
- Achtung! Laden Sie den Artikel nicht mit einem Gerät auf, das mehr als 3 A ausgibt.

Teile: Feuerzeug, Gebrauchsanweisung, Micro-USB-Kabel

Auspacken: Packen Sie alle Teile aus und entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.

Erste Verwendung:

Vergewissern Sie sich, dass der Artikel nicht beschädigt ist und die Lieferung vollständig ist. Verbinden Sie das Feuerzeug über das beiliegende USB-Kabel mit Ihrem Computer (der Micro-USB-Anschluss befindet sich an der Unterseite des Feuerzeugs). Der Lademodus wird aktiviert und das LED-Licht schaltet sich automatisch ein. Das LED-Licht erlischt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Der Ladevorgang dauert ca. 1-2 Stunden. Bitte trennen Sie beide Geräte, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Feuerzeug-Funktion:

Halten Sie das Feuerzeug sicher in Ihrer Hand. Schieben Sie die Abdeckung nach oben, um die Einschalttaste zu sehen, 4 LED-Leuchten leuchten gleichzeitig auf und zeigen an, wie viel Akkukapazität übrig ist. Drücken Sie die Einschalttaste. Sie sehen dann einen Strahl zwischen den beiden Kontakten auf der Oberseite. Halten Sie diesen Strahl an den Kerzenständer und zünden Sie ihn an. Nach dem Gebrauch bringen Sie die Abdeckung wieder an. Bitte bewahren Sie diesen Artikel sicher auf und machen Sie ihn für Kinder unzugänglich, wenn Sie ihn nicht benutzen.

Automatische Schutzfunktion:

Aus Sicherheitsgründen sperrt die Schutzvorrichtung die Einschalttaste automatisch, wenn das Gerät 10 Sekunden lang nicht bedient wird. Schieben Sie den Schalter wieder zurück, um die Sperre aufzuheben.

Achtung!

Der Kohlenstoff von Kerzenruß, geschmolzenem Wachs und verbranntem Kerzendocht, der an den Spitzen des Geräts haftet, kann die Verwendung des Feuerzeugs beeinträchtigen. Reinigen Sie die Spitzen des Feuerzeugs vor dem Anzünden.

Entsorgen:

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Name: ARC BBQ Light

Akku (Lithium Polymer): 170 mAh

Lebenszyklus: > 300

Zündungen pro Lebenszyklus: etwa 60-80x

Input: < 5 V

Ladestrom: < 3 A

Bitte beachten Sie:

Unsere Geräte funktionieren mit einem Sicherheitskreis, der die Gefahr einer Über- oder Unterladung des Akkus vermeidet.