

Hornhautentferner Gebrauchsanweisung

Detail:

1. Ein-/Ausschaltknopf
2. Staubabdeckung
3. Schleifkopf
4. LED-Licht
5. USB Einsteckung
6. Vakuum-Auslass
7. Staubbehälter (waschbar)



Spezifikationen

- Aufladung in Volt: DC5.0v
- Stärke: 6W
- Batterie: 1200mAh Li-polymer
- Ladezeit: 2-2,5 Std.
- Betriebsdauer: ≥ 60 Min.
- Wasserfest: IPX6
- Vakuumreinigungsfunktion
- USB-Ladung
- Schleifkopf austauschbar: grob o. fein
- Kabellos
- Zusätzliche Nr. 100 und Nr. 46 Sandkörner für Ersatzschleifkopf, Nr. 60 Sandkörner für den Hauptmotor

Nutzung:

Dieses Produkt ist für die Ferse, raue Haut und trockene Füße geeignet zur Abschabung abgestorbener Haut. Benutzen Sie es nicht auf anderen Körperstellen.

1. Vor Nutzung, stellen Sie sicher das genug Ladung vorhanden ist
2. Stellen Sie sicher, dass der Schleifkopf angebracht ist
3. Der Schleifkopf wird in einer Plastikhülle geliefert. Entfernen Sie diese vor Nutzung.
4. Reinigen und weichen Sie Ihre Füße ein, trocknen Sie diese vor Nutzung ab.
5. Drücken Sie den Einschaltknopf für 2 Sekunden, per Voreinstellung startet das Gerät mit langsamer Geschwindigkeit, grünes Licht leuchtet auf. Drücken Sie den Knopf erneut, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, es leuchtet rotes Licht auf.
6. Rotieren Sie das Gerät sanft um einzelne Bereiche, vor und zurück, seitlich. Lassen Sie das Gerät nur für 2-3 Sekunden. Drücken Sie nicht feste auf. Lassen Sie den Schleifkopf sanft über die Haut gehen. Drücken Sie feste auf, stoppt das Gerät. Schauen Sie nach, ob das Ergebnis ausreichend ist. Falls nicht wiederholen Sie den Vorgang für weitere 2-3 Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig. Nutzen Sie das Gerät nach Notwendigkeit, alle paar Wochen oder Monate, wie Sie möchten. Ist die Haut gereizt oder entzündet beenden Sie sofort die Nutzung. Warnung: Nutzen Sie das Gerät niemals länger als 2-3 Sekunden an einer Stelle.
7. Drücken Sie den Knopf für 2 Sekunden um es auszuschalten.
8. Reinigen Sie Ihre Füße nochmals oder wischen Sie sie mit einem feuchten Handtuch ab, um Hautreste zu entfernen.
9. Reinigen Sie das Gerät sofort nach jeder Nutzung, beachten Sie die Pflegehinweise.
10. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und gut belüftetem Ort.

Vorsicht:

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitshinweise gelesen haben und befolgen.

- Der Schleifkopf rotiert direkt an der Haut, drücken Sie nur ganz leicht auf, es sollte sich nicht unangenehm oder gar schmerzlich anfühlen.
- Spüren Sie Unannehmlichkeiten oder gar Schmerzen, verringern Sie den Druck oder stoppen die Nutzung komplett.
- Laden Sie den Akku nach Nutzung auf. Lange Zeiträume der Nichtnutzung degradieren den Lithium-Akku.
- Entleeren und reinigen Sie regelmäßig den Staubbehälter, denn Staubansammlungen beeinträchtigen die Effizienz des Geräts.

Austausch des Schleifkopfs:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Drücken Sie mit den Fingern beide Seiten des Clips.

3. Suchen Sie sich einen Schleifkopf aus.
4. Bringen Sie den Schleifkopf an. Er sitzt richtig, wenn Sie ein klicken hören.

Pflegehinweise:

Achtung: Reinigen Sie das Produkt regelmäßig nach jeder Nutzung, um das Gerät lange in Stand zu halten.

Sie können sowohl den Schleifkopf als auch das Gerät mit Wasser abwaschen.

1. Reinigen Sie den Schleifkopf mit einer Bürste.
2. Sie können das Gerät abwaschen, indem Sie es anmachen und den Schleifkopf unter fließendem Wasser 5-10 Sekunden rotieren lassen. So können Sie es schnell und effizient reinigen.
3. Öffnen Sie den Staubbehälter und leeren Sie diesen aus.
4. Verschließen Sie das Gerät gut nach der Reinigung.
5. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Schutzfunktion

- Wenn der Akku zu leer ist, leuchtet die LED Leuchte rot auf und blinkt.

Schutzfunktion

- Während der Ladung, zeigt das LED Licht den Status dieser an. Ladender Akku ist rot, voll geladener Akku ist grün.
- So lange das Gerät an der Stromquelle bei vollem Akku angeschlossen ist, leuchtet das LED Licht grün.
- Wird das Gerät von der Stromquelle entfernt, schaltet sich das LED Licht aus.
- Das Gerät kann auch genutzt werden, wenn es an einer Stromquelle angeschlossen ist.

Weitere Hinweise

- Für die beste Nutzungserlebnis, starten Sie mit einem voll geladenem Gerät und dem besten Schleifkopf für Ihre Bedürfnisse.
- Lagern Sie das Gerät nicht mit einem zu leeren Akku, dies schadet der Batterie.
- Da Lithium Batterien sind wie sie sind, haben sie eine gesamt Ladungslebenszeit von ca. 500 Ladungen. Die Betriebsdauer nimmt mit fortschreitenden Ladungen ab. Dies ist normal für Lithium Batterien.
- Da inkorrekte Nutzung des Geräts zu Hautschäden führen kann, bitten wir Sie die Gebrauchsanweisung genau zu lesen und verfolgen.
- Das Gerät ist Wasserfest, sodass das ganze Gerät gut gesäubert werden kann inklusive des Staubbehälters.

Sicherheitshinweise

- Wegen der Motorrotation ist dieses Produkt nicht für beeinträchtigte Personen oder Kinder geeignet. Nutzung nur unter Aufsicht.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Sollte Feuchtigkeit in das Gerät eindringen, sofort vom Strom entfernen und zur Manufaktur zur Reparatur schicken.
- Gerät nur für die vorgesehene Funktion nutzen.
- Überprüfen Sie, dass die Volt, Watt und Ihre Stromquelle kompatibel sind mit denen des Geräts.
- Nutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, es kann zu einem Elektroschock oder Kurzschluss kommen.
- Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt. Entfernen Sie es von der Steckdose nach dem laden.
- Ziehen Sie das Kabel nicht am Kabel, sondern am Steckkopf.
- Benutzen Sie nicht Ladegeräte oder Schleifköpfe anderer Hersteller.
- Stecken Sie keine Metallteile in das Gerät.
- Gehen Sie behutsam mit der Batterie um.
- Batterieentfernung: Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie es aus der Steckdose, warten Sie darauf, dass das Gerät nicht mehr arbeitet, drehen Sie Schraube mit einem Schraubenzieher raus.

Wartung

- Reinigen Sie das Gerät nicht in einer Spül- oder Waschmaschine.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Nutzung und wahren Sie es an einem geeigneten Ort auf.
- Nutzen Sie keine Säuren oder ähnliches. Nutzen Sie weiche, feuchte Tücher zur Reinigung ohne Spül- oder Waschmittel. Trocknen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch.